

SCHEMAT ZASILANIA

L1
L2
L3
N
PE

Wyłącznik nadprądowy

C40A

Rozdzielnia budynku
(po stronie zamawiającego)

Przewód YDY 5x10mm²

Rozłącznik główny zasilania dźwigu

S100

Szafa sterowa dźwigu
(po stronie przyjmującego zamówienie)

Wyłącznik nadprądowy zasilania układu napędowego i sterowania dźwigu

F1
C32A

L1L2L3N PE

Elektro-Lift Szymon Ryciuk. 36-001 Trzebowniko 456

Nr katalogowy
ELT-D01000P1-2T

Tytuł
Wytyczne elektryczne dla dźwigu osobowego z napędem ciernym 1000 kg

Data
31.08.2020

Nr. rysunki
ELT-D1000P1-2T/5

Wersja
1

Elektro-Lift
www.windy.rzeszow.pl